



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Термопресс ручной для сублимации Resim-P1210, 25*30 см



1. Основные особенности

Об устройстве

| | |
|---------------------------------|---------|
| Размер рабочей области, мм | 180x200 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 40-200 |
| Вес товара, г | 2150 |
| Размер рабочей области, мм | 180x200 |
| Макс. время | 999 с |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |



1. Силиконовая прокладка;
2. Лоток;
3. Плита;
4. Крышка;
5. Крышка;
6. Панель;
7. Ручка.




Таблица нагрева

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Футболка | PU Flex | Алюминий |
| 200°C, 60 сек. | 170°C, 25 сек. | 180°C, 80 сек. |

2

Использование



- Уменьшить
- Кнопка питания
- Темп/Время
- Увеличить



1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 3 секунд. При коротком щелчке начнется обратный отсчет, нажмите еще раз, чтобы перезагрузить;
2. Чтобы уменьшить время нажмите и удерживайте кнопку «Уменьшить»;
3. Нажмите «Темп/время», чтобы настроить температуру, нажмите еще раз, чтобы настроить время;
4. Чтобы настроить вибрационный механизм нажмите кнопку питания, а замет при помощи «+» и «-» настройте значение;
5. Нажмите «+» и «-» одновременно чтобы сменить меру измерения температуры с F на C.

Чтобы нанести рисунок:

1. Установите время и температуру;
2. Нанесите рисунок;
3. Поместите устройство на рисунок, настройте вибрационный механизм;
4. Перенос завершен.

Техника безопасности

1. Перед использованием проверьте, соответствует ли допустимое напряжение устройства, напряжению питания электросети;
2. Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с устройством;
3. Не допускайте детей к термопрессу;
4. Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом;
5. Не включайте термопресс, если у него поврежден корпус или шнур питания;
6. Категорически запрещается использовать коврики для противней или для выпекания других изделий.

3

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4